



■お取り扱い上の注意■

- ⚠ 直火にかけられません。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗淨やご使用時はていねいにお取扱いください。
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- フタの3箇所へのこみは空気穴です。



直火



ヒビ、欠け
強いスリ傷



たたく



フタが
落ちる

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 注ぐ際はゆっくりと注いでください。
- 最後の湯きりの際はフタに手をそえてご使用ください。急須を傾けすぎたり、振ったりしますとフタが外れ、落ちる場合があります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 茶こしを外して使用する場合、フタを立てるとガラス本体の中に落ちて、割れる場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

家庭用品品質表示法による表示

品名	耐熱ガラス製器具	取扱い上の注意
使用区分	熱湯用	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
耐熱温度差	120℃	●空だきをしないで下さい。
HARIO株式会社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3		●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
		●使用区分以外には使用しないで下さい。

78600900
CHJKN 説明書 2406

■お手入れの方法■


⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をお読みください。

●ガラス本体、フタの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱説明書をよくお読みください。漂白後は十分に水洗いをしてください。

●茶こしは「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますと金属の耐久性が低下しますので、短時間のご使用としてください。漂白後は十分に水洗いをしてください。



■電子レンジでのご使用について■

⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

⚠ 突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出す恐れがあります（突沸現象）。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

⚠ 電子レンジ加熱の際は、必ず茶こしを外してご使用ください。

●突沸現象については、弊社ホームページ www.hariorio.com をご参照ください。

●電子レンジでご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。

●電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際はなべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。

●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

.....
製品について
お問い合わせ先
.....

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

ナビダイヤル: 0570-022-555

<https://www.hariorio.com>

●部品のお取扱い・お問い合わせ

パーツについて

HARIOパーツ


検 索

■フタ・茶こしセット時の注意■

●茶こし・フタを本体にセットする時は「フタ留め」の下に茶こし・フタの一端を差し込んでからセットしてください。

●「フタ留め」はガラス本体と一体のガラスです。フタをする際はぶつけないようていねいにお取り扱いください。

●最後の湯きりの際はフタに手をそえてご使用ください。急須を傾けすぎたり、振ったりしますとフタが外れ、落ちる場合があります。



フタ留めの下に茶こし
フタを差し込む。

■材質のご案内■

フタの3箇所へのこみ
は空気穴です。

茶こし：
ステンレス
中国製



ガラス本体・フタ：
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃）
日本製

・この製品は日本で品質管理をし、組み立てたものです。