

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用いただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。またお読みになりましたら、大切に保管してください。

右手でも左手でも使いやすい



写真はCHJMN-45です

取り外せる



洗しやすい



すべらない



CHJMN-30 Tea



熱湯用



●直火にかけられません

CHJMN-45 Green Tea



丸型の
ジャンピング
ポット

おいしさが見える

茶茶急須 丸

CHACHA KYUSU-MARU-

HARIO

おいしさが見える・茶茶急須

* 透明なのでお茶の色合いが
愉しめます。

* 日本茶や紅茶、ハーブティー
などお茶の種類を選びません。



中国茶



ハーブティー



フルーツティー

◆部品◆

茶こし：
ステンレス製
中国製



本体・フタ：耐熱ガラス製
(耐熱温度差120℃)
日本製

製品についてのお
問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

ナビダイヤル:0570-022-555

<https://www.hario.com>

●部品のお取扱い・お問い合わせ

パーツについて

HARIOパーツ

検 索

家庭用品品質表示法による表示

品 名 耐熱ガラス製器具

使用区分 熱湯用

耐熱温度差 120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

78600200
CHJMN 共通説明書 2406

◆お取り扱い上の注意◆

⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。

⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。



直火



ヒビ、欠け
強いスリ傷

●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。

●お茶等を注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。

●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。

●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

●フタの3箇所へのこみは空気穴です。

◆電子レンジでのご使用について◆

⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります（突沸現象）。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

⚠ 電子レンジ加熱の際は、必ず茶こしを外してご使用ください。

●突沸現象については、弊社ホームページwww.har.io.comをご参照ください。

●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

●ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。

●電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。

●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

◆お手入れの方法◆

⚠ 洗浄する場合はやわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際、「家庭用漂白剤」の注意事項を必ずお守りください。使用後は十分に水洗いを行ってください。

●金属製茶こしは、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますと金属の耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。

●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をお読みください。

